



Выкройка LaForme

Свитшот 0808

Свитшот женский полуприлегающего силуэта укороченный, длиной 5 см ниже талии. Талия переда и спинки выделена конструктивно-декоративным членением в виде корсета. Обработка швов может быть открытой (без оверлока, припусками на лицо). Рукав на спущенной пройме, слегка зауженный, с притачной манжетой из кашкорсе по низу. Горловина круглая без застежки, обрабатывается обтачкой из кашкорсе. Низ обрабатывается подгибкой.

Уровень сложности пошива: изделие простое в пошиве, подходит для небольшого опыта.

Рекомендуемые материалы: для пошива данной модели рекомендованы футер трехнитка петельный или с начесом.

Расход материалов* (р-ры 40-56)

Рост, см	Ткань верха, ш.140см, м	Ткань верха, ш.190см, м
158 - 164	0,90 (42) - 1,00 (50) - 1,10 (56)	0,80 (42) - 0,90 (56)
170 - 176	1,00 (42) - 1,10 (48) - 1,20 (56)	
Кашкорсе для манжет и горловины 0,90х0,20м. Нитки для стачивания и обметывания на оверлоке - 4-5 катушки. Киперная лента для горловины 30см.		

*- Значения в таблице приведены для крайних размеров, в которых разработана данная модель, при подборе материалов на промежуточный размер ориентируйтесь на среднее значение. Дополнительный запас материалов (погрешность при крое) не более 20 см уже включен в табличные показатели.

Соответствие размеров*

Размер одежды	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Измерение, см									
Обхват груди	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	53-55	57-59	61-63	65-67	69-71	74-76	78-80	82-84	86-88
Обхват бедер	84	88	92	96	100	104	108	112	116

Перед печатью выкройки проверьте параметры принтера/плоттера, задав масштаб 1:1 (100%) или «реальный размер»; распечатайте тестовый квадрат 10x10 и измерьте линейкой соответствие его сторон 10см. Также можно распечатать 1 из листов выкройки и измерить припуски на швы 10мм и рамка листа 7мм со всех сторон. Если вы печатаете раскладку для плоттера, то необходимости печатать тестовый квадрат нет, но обязательно уточните у оператора верно ли указан масштаб 1:1. [«Как склеить выкройку А4» см. статью на сайте laforme.ru в разделе Блог.](#)

Спецификация деталей кроя

	Наименование детали	Код детали	Кол-во в материале
1	Перед	001	1 на сгибе
2	Спинка	002	1 на сгибе
3	Корсет перед 1	003	1
4	Корсет перед 2	004	2
5	Корсет перед 3	005	2
6	Корсет спинка 4	006	2
7	Корсет спинка 5	007	2
8	Корсет спинка 6	008	1
9	Рукав	009	2
10	Манжета	010	2
11	Обтачка горловины	011	1 на сгибе

КРОЙ. Крой всех деталей можно проводить на сгибе материала лицом к лицу, так как все детали симметричные. В трикотажах желательно соблюдать одно направление при раскладке деталей.

ДУБЛИРОВАНИЕ. Дублирование в данной модели не применяется. При желании можно усилить плечевые швы силиконовой лентой. Также можно стабилизировать клеевой кромкой срез горловины и входа в карман.

СБОРКА. *Обращайте внимание на все надписи на лекалах! Припуски на стачные швы 7 мм – предполагается сборка изделия сразу на оверлоке в 4 нитки.*

1. Стачать плечевые швы между передом 001 и спинкой 002, приутюжить.
2. Втачать рукав 009 в пройму, приутюжить.
3. Стачать нижний шов рукава вместе с небольшим участком бокового шва переда и спинки. Приутюжить.
4. Собрать все детали корсета последовательно по вертикальным срезам 003-004-005-006-007-008-007-006-005-004. Если вы шьете изделие с открытыми срезами по корсету, то стачивать детали нужно изнанкой к изнанке и затем припуски разутюживать.
5. Притачать корсет к верхней части свитшота, совмещая центр переда, центр спинки и боковые швы. На участке переда под грудью между надсечками сформировать посадку. Если вы шьете корсет с открытыми срезами накладным швом, то следует предварительно обметать нижний срез переда и спинки, а при притачивании внешним срезом будет корсет (обметанный срез внутри).

6. Обтачку горловины 011 стачать в кольцо лицом внутрь, припуски разутюжить. Далее сложить обтачку пополам вдоль изнанкой внутрь и приутюжить на плоскости, придавая округлую форму.

7. Притачать обтачку к горловине, равномерно распределяя посадку и растяжение. Шов обтачки можно расположить по центру спинки или по плечевому шву.

8. Манжеты стачать в кольцо, сложив лицом к лицу. Затем вывернуть, сложить изнанкой внутрь, приутюжить. Притачать к низу рукава, равномерно распределяя посадку рукава и растяжение манжеты. Припуски направить на рукав.

9. Обметать нижний срез корсета. Подогнуть и застрочить низ, припуск на подгибку 25мм. Также можно пришить подгибку вручную потайным стежком. Приутюжить.

10. Провести окончательную ВТО.